

Instrukcja użytkowania i konserwacji - czajniki

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
2. Nie pozostawiaj produktu w trakcie użytkowania bez nadzoru.
3. Nigdy nie pozostawiaj dzieci samych w pobliżu czajnika, kiedy jest on użytkowany lub gorący.
4. Gorące naczynia odstawiaj na powierzchnie odporne na ciepło.
5. Naczynie podnoś za rączkę do tego przeznaczoną. Aby zachować największe bezpieczeństwo, do przenoszenia ciepłego lub gorącego naczynia, a także otwierania gwizdka i pokrywy używaj łapek materiałowych lub silikonowych.
6. Produkt należy ustawiać na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
7. Produkt jest zgodny z uregulowaniami dotyczącymi asortymentu przeznaczonego do kontaktu z żywnością.
8. Firma Florentyna Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z przeznaczeniem oraz instrukcją.

UŻYTKOWANIE

1. Przed pierwszym użyciem czajnika wodę należy przegotować, a następnie wylać.
2. Nie należy nadmiernie nagrzewać naczynia, ani doprowadzać do gwałtownej zmiany temperatury – może doprowadzić to do odbarwień lub uszkodzeń.
3. Jeśli produkt wykorzystywany jest na kuchenkach gazowych, należy dobrać wielkość i moc palnika tak, aby płomień nie wychodził poza dno garnka i nie obejmował jego boków.
4. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Wskazanie w zakresie doboru źródła ciepła (rodzaj kuchenek) wizualizują piktogramy bezpośrednio umieszczone na etykietach lub opakowaniu.

KONSERWACJA PRODUKTU

1. Naczynie należy wyczyścić dopiero po jego wystygnięciu – gorący produkt może ulec uszkodzeniu lub utracić właściwości pod wpływem zimnej wody.
2. Nie należy czyścić produktu ostrymi gąbkami, szczotkami metalowymi lub agresywnymi środkami czyszczącymi, które mogą uszkodzić jego powierzchnię.
3. Odkamienianie należy wykonywać regularnie, przynajmniej raz w miesiącu,

ponieważ minerały zawarte w wodzie z kranu mogą osadzać się na dnie czajnika, a to bezpośrednio przekłada się na żywotność produktu,

4. Pamiętaj, iż po czynnościach związanych z odkamienianiem należy przegotować kilkakrotnie wodę, aby dokładnie usunąć z czajnika resztki wykorzystanego środka do odkamieniania.

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancyjny dla użytkownika wynosi 24 miesiące licząc od daty wydania towaru.

2. Gwarancja NIE obejmuje:

- a. naturalnego zużycia elementów w trakcie normalnego użytkowania,
- b. uszkodzeń powstałych wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją,
- c. zarysowań i odbarwień powstałych w wyniku zastosowania nieodpowiednich akcesoriów, bądź narzędzi, w tym ostrych noży czy łopatek,
- d. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek uderzenia lub upadku produktu,
- e. uszkodzeń chemicznych lub termicznych, w tym uszkodzeń, odkształceń i odbarwień wynikających z przegrzania naczynia lub szoku termicznego.
- f. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego czyszczenia z użyciem agresywnych środków chemicznych lub ostrych gąbek

3. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.

4. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej