

Przed pierwszym użyciem umyj suszarkę w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu, aby usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne. Dokładnie osusz suszarkę przed umieszczeniem jej w miejscu użytkowania.

- Ustaw suszarkę na równej i stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu lub zsunięciu.
- Jeśli suszarka posiada tackę na wodę, upewnij się, że jest poprawnie zamontowana i regularnie opróżniana.
- Nie przeciążaj suszarki, umieszczając na niej zbyt dużą liczbę naczyń, aby uniknąć jej odkształcenia lub przewrócenia.
- Suszarka nie jest przeznaczona do ciężkich przedmiotów, takich jak garnki, patelnie czy duże naczynia ceramiczne.
- Suszarkę należy regularnie czyścić, aby zapobiec osadzeniu się kamienia, resztek wody lub pleśni. Używaj ciepłej wody z detergentem oraz miękkiej gąbki lub ściereczki.
- Nie stosuj druciaków ani agresywnych środków chemicznych, które mogą zarysować lub uszkodzić powierzchnię suszarki.
- Nie umieszczaj na suszarce naczyń, które są jeszcze gorące po gotowaniu, aby uniknąć deformacji plastikowych elementów.

Przestrzeganie powyższych zasad zapewni bezpieczne i higieniczne użytkowanie suszarki do naczyń marki Galicja.