

Instrukcja użytkowania i konserwacji - kawiarki

Instrukcja użytkowania i konserwacji - kawiarki

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
2. Nie pozostawiaj naczyń, urządzeń, przyborów kuchennych w trakcie użytkowania bez nadzoru.
3. Nigdy nie pozostawiaj dzieci samych w pobliżu naczynia czy urządzenia, kiedy jest ono użytkowane lub gorące.
4. Gorące naczynia odstawiaj na powierzchnie odporne na ciepło.
5. Naczynie podnoś za rączkę do tego przeznaczoną. Aby zachować największe bezpieczeństwo do przenoszenia ciepłego lub gorącego naczynia używaj łapek materiałowych lub silikonowych.
6. Produkt należy ustawiać na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
7. Produkt jest zgodny z uregulowaniami dotyczącymi asortymentu przeznaczonego do kontaktu z żywnością.

UŻYTKOWANIE

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj kawiarkę, zaparz porcję naparu i wylej.
2. Nigdy nie napełniaj dolnego naczynia powyżej zaworu bezpieczeństwa.
3. Nie należy używać akcesoriów o ostrych krawędziach w kontakcie z produktem.
4. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Wskazanie w zakresie doboru źródła ciepła (rodzaj kuchenek) wizualizują piktogramy bezpośrednio umieszczone na etykietach lub opakowaniu.
5. Jeśli produkt wykorzystywany jest na kuchenkach gazowych, należy dobrać wielkość i moc palnika tak, aby płomień nie wychodził poza dno i nie obejmował jego boków.

KONSERWACJA PRODUKTU

1. Kawiarkę należy wyczyścić dopiero po jej wystygnięciu – gorący produkt może ulec uszkodzeniu lub utracić właściwości pod wpływem zimnej wody.
2. Zalecane mycie ręczne ciepłą wodą bez detergentów. Jeśli na opakowaniu lub etykiecie nie znajduje się informacja o możliwości mycia produktu w zmywarce – nie stosuj takiej metody zmywania, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu. Pamiętaj o dokładnym osuszaniu produktu.
3. Nie należy czyścić produktu ostrymi gąbkami, szczotkami metalowymi lub agresywnymi środkami czyszczącymi, które mogą uszkodzić jego powierzchnię.

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancyjny dla użytkownika wynosi 24 miesiące licząc od daty wydania towaru.
2. Gwarancja NIE obejmuje:
 - a. naturalnego zużycia elementów w trakcie normalnego użytkowania,
 - b. uszkodzeń powstałych wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją,
 - c. zarysowań i odbarwień powstałych w wyniku zastosowania nieodpowiednich akcesoriów, bądź narzędzi, w tym ostrych noży czy łopatek,
 - d. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek uderzenia lub upadku produktu,
 - e. uszkodzeń chemicznych lub termicznych, w tym uszkodzeń i odbarwień wynikających z przegrzania,
 - f. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego czyszczenia z użyciem agresywnych środków chemicznych lub ostrych gąbek
3. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.
4. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej