

Dozownik na płyn do mycia naczyń jest przeznaczony do użytku domowego w kuchni, umożliwiając wygodne przechowywanie i dozowanie płynów czyszczących. Może być używany z płynem do mycia naczyń lub innymi kompatybilnymi środkami czystości w formie płynnej.

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że dozownik jest wolny od uszkodzeń i zanieczyszczeń.
- Przed napełnieniem dozownika dokładnie umyj go ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu i osusz.
- Używaj tylko płynów przeznaczonych do mycia naczyń lub innych kompatybilnych środków czyszczących.
- Nie napełniaj dozownika substancjami żrącymi, toksycznymi lub innymi nieprzeznaczonymi do kontaktu z ludźmi.
- Regularnie czyść zewnętrzną część dozownika, aby zapobiec osadzaniu się resztek płynu.
- Raz w tygodniu dokładnie opróżnij i oczyść dozownik ciepłą wodą z dodatkiem detergentu, aby zapobiec osadzaniu się płynu lub rozwojowi bakterii.
- Jeśli pompka przestanie działać prawidłowo, zanurz ją w ciepłej wodzie na kilka minut, aby usunąć ewentualne zatory.
- Unikaj używania ostrych narzędzi lub środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię dozownika.
- Regularna konserwacja dozownika zapewni jego długotrwałe i bezproblemowe działanie.
- W razie problemów z produktem lub wątpliwości dotyczących użytkowania, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.