

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania brytfanny ze szklaną pokrywą

1. Przed pierwszym użyciem:

- **Sprawdzenie stanu produktu:** Przed użyciem upewnij się, że brytfanna i pokrywa nie mają pęknięć, odprysków ani innych uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego naczynia, ponieważ może to stanowić zagrożenie.
- **Mycie przed pierwszym użyciem:** Umyj brytfannę i pokrywę ciepłą wodą z delikatnym detergentem, a następnie dokładnie osusz. Nie używaj szorstkich gąbek ani ostrych narzędzi, aby uniknąć zarysowań.

2. Podczas użytkowania:

- **Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem:** Brytfanna jest przeznaczona do używania w piekarnikach, na kuchenkach (zgodnie z informacją producenta) oraz w przypadku niektórych modeli – w zamrażarce.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Nie wystawiaj brytfanny ani pokrywy na szoki termiczne, np. wkładając gorące naczynie do zimnej wody lub na mokrą powierzchnię. Może to spowodować ich pęknięcie.

3. Użytkowanie w piekarniku:

- **Użycie rękawic kuchennych:** Zawsze używaj rękawic kuchennych lub silikonowych chwytaków do wyjmowania gorącej brytfanny z piekarnika, aby uniknąć poparzeń.

4. Czyszczenie i konserwacja:

- **Poczekaj na wystygnięcie:** Przed myciem pozwól brytfannie i pokrywie ostygnąć. Nie wkładaj gorącego naczynia do zimnej wody, ponieważ różnica temperatur może spowodować pęknięcie.
- **Czyszczenie:**
 - Myj brytfannę i pokrywę w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu.
 - Jeśli brytfanna i pokrywa są przystosowane do mycia w zmywarce, możesz z niej skorzystać. Sprawdź jednak instrukcję producenta w tej kwestii.
- **Unikanie szorstkich narzędzi czyszczących:** Nie używaj metalowych szczotek, ostrych gąbek ani środków chemicznych o agresywnym działaniu, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.
- **Usuwanie przypaleń:** Namocz naczynie w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń na 15–20 minut, aby ułatwić usunięcie trudnych zabrudzeń. Unikaj drapania powierzchni ostrymi narzędziami.

5. Bezpieczne przechowywanie:

- **Oddzielne przechowywanie pokrywy:** Aby zapobiec porysowaniu szkła, przechowuj pokrywę osobno lub użyj miękkich przekładek (np. filcowych) między naczyniami.
- **Przechowywanie brytfanny:** Przechowuj brytfannę w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

6. Ostrożność przy dzieciach:

- **Przechowywanie poza zasięgiem dzieci:** Upewnij się, że brytfanna i pokrywa są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia lub skaleczenia.
- **Nadzór podczas użytkowania:** Nie pozwalaj dzieciom dotykać gorących naczyń ani pomagać przy ich obsłudze bez nadzoru dorosłych.

7. Postępowanie w przypadku uszkodzeń:

- **Uszkodzenie szkła:** Jeśli szklana pokrywa lub brytfanna ulegną pęknięciu, odpryskowi lub innemu uszkodzeniu, przestań ich używać. Uszkodzone naczynia mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.
- **Uważne sprzątanie:** W przypadku stłuczenia szklanej pokrywy starannie usuń wszystkie odłamki, aby uniknąć skaleczeń.

8. Dodatkowe uwagi:

- **Unikanie ostrych narzędzi:** Nie kroj potraw bezpośrednio w brytfannie, aby uniknąć zarysowania jej powierzchni.