

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa odkurzaczy przemysłowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- \* Upewnij się, że odkurzacz jest odpowiedni do rodzaju zanieczyszczeń, które zamierzasz usuwać. Niektóre odkurzacze są przeznaczone tylko do suchych zanieczyszczeń, inne do mokrych, a jeszcze inne do obu rodzajów.
- \* Zawsze sprawdzaj stan techniczny odkurzacza przed użyciem. Uszkodzone przewody, pęknięte obudowy lub inne usterki mogą być przyczyną porażenia prądem lub innych obrażeń.
- \* Używaj tylko akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta. Nieprawidłowe akcesoria mogą uszkodzić odkurzacz lub być niebezpieczne w użyciu.
- \* Nie odkurzaj materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub toksycznych. Odkurzanie takich materiałów może spowodować pożar, wybuch lub zatrucie.
- \* Unikaj odkurzania cieczy, jeśli odkurzacz nie jest do tego przeznaczony. Wciągnięcie cieczy do odkurzacza może spowodować jego uszkodzenie lub porażenie prądem.
- \* Regularnie czyść filtry i zbiornik odkurzacza. Zatkane filtry zmniejszają siłę ssania i mogą prowadzić do przegrzania odkurzacza.
- \* Nie przeciążaj odkurzacza. Długotrwała praca odkurzacza na maksymalnej mocy może spowodować jego przegrzanie i uszkodzenie.
- \* Zawsze odłączaj odkurzacz od zasilania przed czyszczeniem, wymianą filtrów lub naprawą. Zapobiegnie to przypadkowemu uruchomieniu odkurzacza i porażeniu prądem.
- \* Przechowuj odkurzacz w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- \* Nie pozwól dzieciom bawić się odkurzaczem. Odkurzacz nie jest zabawką i może być niebezpieczny dla dzieci.
- \* Zachowaj ostrożność podczas odkurzania schodów. Istnieje ryzyko upadku i obrażeń.
- \* Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i maska przeciwpyłowa, jeśli odkurzasz w miejscach o dużym zapyleniu.