

Zasady ogólne:

1. **Montaż wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.**
Gniazdo powinno być instalowane przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia SEP, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
2. **Odłącz napięcie przed instalacją lub demontażem.**
Prace montażowe można wykonywać wyłącznie po uprzednim odłączeniu zasilania w obwodzie, do którego ma być podłączone urządzenie.
3. **Nie używać uszkodzonych gniazd.**
Gniazdka z pęknięciami, luzami lub oznakami przegrzania należy natychmiast wymienić.
4. **Zgodność techniczna.**
Upewnij się, że napięcie i natężenie prądu w instalacji są zgodne z parametrami znamionowymi gniazda (najczęściej 16A / 250V AC).
5. **Stosowanie w odpowiednich warunkach.**
Gniazdka o stopniu ochrony IP20 przeznaczone są wyłącznie do użytku **wewnętrznego** w suchych pomieszczeniach. Do instalacji zewnętrznych lub wilgotnych używaj modeli o wyższym IP (np. IP44).

Zagrożenia:

- Kontakt z napięciem może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, a w skrajnych przypadkach do śmierci.
- Nieprawidłowy montaż może powodować zwarcia, uszkodzenie instalacji elektrycznej lub pożar.

Konserwacja i użytkowanie:

- Czyścić wyłącznie suchą ściereczką – nie stosować środków chemicznych ani wody.
- Nie wprowadzać do gniazda żadnych obcych przedmiotów.
- Nie przeciążać obwodu – nie podłączać urządzeń o wyższym poborze mocy, niż dopuszczalne.

Przechowywanie i transport:

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i kurzu.
- Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.