

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa krzeseł ogrodowych

1. Ryzyko przewrócenia się

- **Ustawiaj krzesła na stabilnej, równej powierzchni** – nierówne lub miękkie podłoże (np. trawa, żwir) może powodować chwanie się lub przewracanie krzesła.
- **Nie siadaj na krawędzi siedziska ani nie przechylaj się do tyłu** – może to prowadzić do utraty równowagi i upadku.
- **Nie wspinaj się na krzesło ani nie używaj go jako drabiny** – nie są przystosowane do tego typu obciążeń i mogą się przewrócić.

2. Ryzyko uszkodzenia materiału

- **Unikaj przeciążania krzesła** – sprawdź maksymalne dopuszczalne obciążenie podane przez producenta i nie przekraczaj tej wartości.
- **Chroń krzesła przed nadmiernym nasłonecznieniem i wilgocią** – długotrwałe wystawienie na działanie warunków atmosferycznych może prowadzić do blaknięcia, pęknięcia tworzyw sztucznych lub korozji metalowych elementów.
- **Nie siadaj na mokrych lub oblodzonych krzesłach** – może to prowadzić do poślizgnięcia i upadku.

3. Ryzyko uszkodzenia mechanicznego

- **Regularnie sprawdzaj stan śrub, zawiasów i łączy** – poluzowane lub skorodowane elementy mogą się złamać lub rozpaść podczas użytkowania.
- **W przypadku składanych modeli upewnij się, że blokady są dobrze zapięte przed użyciem** – nieprawidłowo zablokowane krzesło może się złożyć w trakcie siedzenia.

4. Ryzyko obrażeń u dzieci

- **Nie pozwalaj dzieciom bujać się lub wspinać na krzesła** – może to prowadzić do przewrócenia mebla i urazu.
- **Unikaj ostrych kątów i wystających elementów** – wybieraj modele z zaokrąglonymi krawędziami, zwłaszcza jeśli krzesła są używane w pobliżu dzieci.

5. Ryzyko pożaru

- **Nie stawiaj krzeseł blisko otwartego ognia (grilla, ogniska, świec)** – szczególnie w przypadku krzeseł wykonanych z tworzyw sztucznych lub tkanin łatwopalnych.
- **Nie pal papierosów ani nie używaj zapalniczek w bezpośrednim kontakcie z tapicerowanymi elementami** – iskra może spowodować zapalenie się materiału.

6. Przechowywanie i konserwacja

- **Po sezonie przechowuj krzesła w suchym, zadaszonym miejscu** – zapobiega to niszczeniu materiałów i przedłuża ich żywotność.

- **Czyść krzesła zgodnie z zaleceniami producenta** – stosuj odpowiednie środki do konkretnego materiału (np. drewno, metal, plastik), aby nie uszkodzić powierzchni.
-

Znaczenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Bezpieczne korzystanie z krzeseł ogrodowych to nie tylko kwestia wygody, ale także zdrowia i ochrony przed urazami. Regularna konserwacja, przestrzeganie limitów wagowych i ostrożność przy użytkowaniu pozwolą uniknąć niebezpiecznych sytuacji oraz przedłużyć trwałość mebli ogrodowych.