

## Wskazówki bezpieczeństwa dla podkaszarek elektrycznych

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa opracowano zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

### Przed użyciem

- **Zapoznaj się z instrukcją obsługi:** Przed pierwszym użyciem podkaszarki dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zawarte w niej informacje.
- **Sprawdź stan techniczny:** Upewnij się, że podkaszarka jest w dobrym stanie technicznym, wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane, a przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- **Przygotuj teren pracy:** Usuń z terenu kamienie, gałęzie, druty i inne przedmioty, które mogłyby zostać wyrzucone przez podkaszarkę lub uszkodzić żyłkę tnącą.
- **Załóż odpowiednią odzież:** Noś długie spodnie, obuwie ochronne i rękawice.
- **Zadbaj o bezpieczeństwo innych:** Upewnij się, że w pobliżu nie ma dzieci ani zwierząt.

### Podczas użytkowania

- **Zachowaj ostrożność:** Uważaj na nierówności terenu, poślizgnięcia i upadki.
- **Trzymaj ręce i stopy z dala od głowicy żyłkowej:** Nie dotykaj głowicy żyłkowej ani innych ruchomych części podkaszarki podczas jej pracy.
- **Nie przeciążaj podkaszarki:** Nie pracuj na zbyt gęstej roślinności.
- **Rób przerwy:** Nie używaj podkaszarki bez przerwy.
- **Wyłącz podkaszarkę:** Wyłącz podkaszarkę przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

### Po użyciu

- **Wyczyść podkaszarkę:** Po każdym użyciu oczyść podkaszarkę z trawy, ziemi i innych zanieczyszczeń.
- **Sprawdź żyłkę tnącą:** Regularnie sprawdzaj stan żyłki tnącej i w razie potrzeby wymień ją.
- **Przechowuj bezpiecznie:** Przechowuj podkaszarkę w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

### Bezpieczeństwo elektryczne

- **Sprawdź stan przewodu zasilającego:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- **Używaj odpowiedniego przedłużacza:** Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że jest on przeznaczony do użytku na zewnątrz i ma odpowiedni przekrój.
- **Odłącz podkaszarkę od zasilania:** Zawsze odłączaj podkaszarkę od zasilania przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub gdy jej nie używasz.

**Serwis:** W przypadku jakichkolwiek problemów z podkaszarką skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

- Zawsze stosuj się do powyższych wskazówek bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków i zapewnić sobie bezpieczną pracę z podkaszarką.

Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania, konserwacji i technik pracy znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia. W razie pytań skontaktuj się z nami: [info@krysiak.pl](mailto:info@krysiak.pl)