

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa wyrzynarek oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Zawsze noś okulary ochronne i maskę przeciwpyłową, aby chronić oczy i drogi oddechowe przed pyłem i odłamkami.
2. Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć skaleczeń ostrzem.
3. Przed wymianą ostrza upewnij się, że wyrzynarka jest wyłączona i odłączona od zasilania.
4. Używaj tylko ostrzy przeznaczonych do danego typu wyrzynarki i materiału.
5. Sprawdź, czy ostrze jest prawidłowo zamocowane i napięte przed rozpoczęciem pracy.
6. Nie używaj uszkodzonych lub tępych ostrzy, ponieważ mogą pęknąć lub spowodować odbicie narzędzia.
7. Przed cięciem upewnij się, że materiał jest stabilnie zamocowany, aby uniknąć jego przesuwania się.
8. Trzymaj ręce z dala od ostrza i obszaru cięcia.
9. Nie wywieraj nadmiernego nacisku na wyrzynarkę, pozwól jej pracować z własną prędkością.
10. Przed cięciem sprawdź, czy w materiale nie ma gwoździ, śrub lub innych metalowych elementów.
11. Upewnij się, że kabel zasilający nie wchodzi w drogę podczas cięcia.
12. Unikaj cięcia materiałów zawierających azbest.
13. Nie używaj wyrzynarki w wilgotnych warunkach lub w pobliżu łatwopalnych materiałów.
14. Regularnie czyść wyrzynarkę z pyłu i zanieczyszczeń.
15. Przechowuj wyrzynarkę w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
16. W przypadku zauważenia iskrzenia, dymu lub innych nieprawidłowości, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
17. Nigdy nie modyfikuj wyrzynarki ani nie używaj jej do celów niezgodnych z przeznaczeniem.
18. Po zakończeniu pracy odłącz wyrzynarkę od zasilania i poczekaj, aż ostrze się zatrzyma, zanim odłożysz narzędzie.
19. Regularnie sprawdzaj stan kabla zasilającego i wtyczki, w przypadku uszkodzeń wymień je na nowe.
20. W przypadku pracy na zewnątrz, używaj przedłużacza przeznaczonego do użytku zewnętrznego.