



RINO®

Instrukcja obsługi



#NEXTLEVEL

Nożyce akumulatorowe
TRIM20LI

Spis treści

<i>Deklaracja zgodności</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	4
<i>Specyfikacja</i>	8
<i>Budowa</i>	8
<i>Obsługa nożyc akumulatorowy</i>	10
<i>Neutralizacja</i>	12
<i>RINO poleca</i>	12

CE - Deklaracja zgodności

Nazwa: *Nożyce do trawy RINO TRIM20LI*
Typ: *Nożyce do trawy RINO*

Symbol: *RN-22886*
Zastosowanie: *Przycinanie oraz pielęgnacja trawy*

Wyprodukowano dla: *TEAMTOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała*

Powyższy wyrób spełnia *2006/42/EC;*
wszystkie wymagania *EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2018*
dyrektyw wspólnotowych:

Imię i Nazwisko: *Marcin Płatek*
Adres: *ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała*

Podpis osoby
upoważnionej:

Płatek Marcin

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nożyc do trawy. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze nożyce do trawy są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, maska przeciwpyłowa oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze przed pracą spinać włosy.



Nie korzystaj z urządzenia na deszczu, ani w wilgotnym środowisku.



Zabrania się pracy z urządzeniem w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem.



Unikaj kontaktu z częściami elektrycznymi, chroń się przed porażeniem prądem.



Upewnij się, że podczas pracy z urządzeniem w pobliżu nie ma dzieci, ani osób nieznajomych z instrukcją.



Korzystając z urządzenia upewnij się, że stoisz stabilnie, a twoje podłoże jest bezpieczne.



Nie modyfikuj, ani nie naprawiaj nożyc do trawy na własną rękę.



Operator nożyc do trawy zobowiązany jest do utylizacji wszelkich odpadów powstałych przy pracy z urządzeniem.



Podczas pracy z urządzeniem pamiętaj o regularnych przerwach. Nożyce do trawy generują wibracje, które mogą prowadzić do przejściowych lub trwałych urazów.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Przed użyciem przeczytaj uważnie całą instrukcję. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń ciała.

Bezpieczeństwo Miejsca Pracy

Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku. Zagrożone i słabo oświetlone przestrzenie sprzyjają wypadkom.

Nie używaj urządzenia w atmosferze wybuchowej (np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów).

Trzymaj osoby postronne, dzieci i zwierzęta z dala od obszaru pracy.

Bezpieczeństwo Elektryczne

Nożyce akumulatorowe należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki przeznaczonej do danego modelu baterii.

Używaj tylko dedykowanych akumulatorów. Stosowanie innych może prowadzić do ryzyka pożaru lub obrażeń.

Bezpieczeństwo Osobiste

- Zachowuj czujność i ostrożność podczas pracy. Nie używaj urządzenia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- Ubieraj się odpowiednio: unikaj luźnej odzieży i biżuterii, zwiąż długie włosy.
- Zawsze sprawdzaj, czy włącznik urządzenia jest w pozycji wyłączonej przed podłączeniem akumulatora.
- Przed włączeniem upewnij się, że urządzenie nie ma pozostawionych kluczy lub narzędzi regulacyjnych.
- Zachowuj odpowiednią postawę i równowagę.
- Noś sprzęt ochrony osobistej: okulary ochronne, rękawice, antypoślizgowe obuwie.

Użycie i Konserwacja Narzędzia

Nie przeciążaj nożyc – używaj ich zgodnie z przeznaczeniem.

Nie używaj urządzenia, jeśli włącznik jest uszkodzony.

Odłącz akumulator przed zmianą osprzętu lub konserwacją.

Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i osób nieprzeszkolonych.

Nie dopuszczaj do zwarcia styków akumulatora.

Regularnie czyść i konserwuj nożyce. Ostrza powinny być ostre i czyste.

Sprawdzaj stan urządzenia: uszkodzone lub zużyte elementy należy wymieniać przed ponownym użyciem.

Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta.

Uruchamianie urządzenia

Zamontuj w pełni naładowany akumulator w gnieździe urządzenia.

Upewnij się, że ostrza są czyste i nieuszkodzone.

Przed uruchomieniem trzymaj urządzenie pewnie obiema rękami.

Naciśnij blokadę bezpieczeństwa (jeśli jest wyposażona), a następnie spust włącznika.

Zasady pracy

Pracuj spokojnie i jednostajnie, bez wywierania nadmiernego nacisku.

Ścinaj trawę na suchym podłożu.

Unikaj kontaktu ostrzy z twardymi przedmiotami (kamienie, beton).

Zakończenie pracy

Zwolnij spust włącznika – ostrza powinny zatrzymać się całkowicie.

Wyjmij akumulator.

Oczyść ostrza z resztek trawy i zabrudzeń za pomocą suchej szczotki.

Konserwacja i Przechowywanie

Regularnie smaruj ostrza odpowiednim środkiem konserwującym.

Przechowuj urządzenie w suchym, bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Ładuj akumulator przed długim okresem przechowywania.

Uwagi końcowe

Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku uszkodzenia urządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.


Zużyte akumulatory przekazuj do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Specyfikacja

MODEL	TRIM20LI
BATERIA	2x 20 V 2.0 Ah
MAKS. DŁUGOŚĆ CIĘCIA	300 mm
MAKS. SZEROKOŚĆ CIĘCIA	120 mm
MAKS. PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	3200 RPM
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	2x wymienna końcówka, 2x akumulator, ładowarka




Budowa

1. Platforma główna
2. Regulacja kąta platformy głównej
3. Uchwyt główny
4. Blokada wymiennej końcówki
5. Wymienna końcówka
6. Blokada spustu włącznika



Obsługa nożyc akumulatorowych

Montaż, demontaż oraz regulacja



Neutralizacja

Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE wszystkie elektronarzędzia oraz sprzęt elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Alternatywnie do tego obowiązku można poddać urządzenie recyklingowi. Właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w prawidłowej utylizacji urządzenia.

RINO poleca

RN-90



LAD4x4MP



RK200



PLA60E



MOW51P



DRI18LI-117imp



ODPOWIEDZI NA PYTANIA
SZUKAJ TUTAJ!
WWW.RINO.PL



TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-274-89-81

telefon: +48 731 434 434
mail: rino@teamtools.pl
strona: www.rino.pl



MADE IN CHINA