

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MEBLI DOMOWYCH

### 1. INFORMACJE OGÓLNE:

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania i wskazówkami bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania należy zachować na przyszłość.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do celów komercyjnych.

Szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji nie podlegają gwarancji.

Użytkowanie mebli zgodnie z zaleceniami gwarantuje jego trwałość.

### 2. INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA:

#### **Uwaga: Zagrożenie bezpieczeństwa!**

Produkt należy stawiać tylko na stabilnym oraz równym podłożu. Należy unikać jego wywracania, rzucania. Nie należy stawać, skakać ani kłękać na meblu. Nie należy nadmiernie obciążać mebli.

Nie należy stawać bądź opierać się na stelażu mebla lub innych elementach do tego nie przeznaczonych, gdyż może to prowadzić do upadku i uszczerbku na zdrowiu.

Podczas skręcania produktu należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko uszkodzenia palców lub dłoni.

#### **Uwaga: Ryzyko wypadku!**

Nie należy przekraczać granic normalnego użytkowania produktu.

Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

#### **Uwaga: Ryzyko połamania!**

Opakowanie zawiera małe elementy montażowe, chronić przed dziećmi!

#### **Uwaga: Ryzyko uduszenia!**

Produkt może zawierać folię bądź torbę foliową, trzymać z dala od dzieci. Nie wkładać na głowę.

#### **Uwaga: Ryzyko pożaru!**

W pobliżu produktu nie wolno korzystać z otwartego ognia. Nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych źródeł ciepła.

#### **Uwaga: Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!**

Wszelkie naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez osoby kompetentne do bezpiecznego używania wymaganych narzędzi.

Należy zachować ostrożność przy podnoszeniu paczek. Dźwigać i przenosić przez więcej niż jedną osobę dorosłą.

### **3. MONTAŻ:**

**Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić zawartość paczki i kompletność elementów.**

W przypadku jakichkolwiek braków elementów lub widocznych uszkodzeń należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą. Nie należy rozpoczynać procesu montażu.

Postępować zgodnie z instrukcją montażu.

### **4. EKSPLOATACJA:**

Produkt przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz, całorocznie.

Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach +15 do + 30 stopni, a wilgotność względna w granicach 40-70 %

Utrzymanie mebla w czystości oraz odpowiednie jego przechowywanie pozwala zachować ładny wygląd na dłużej. Zaleca się okresowe sprawdzanie stanu dokręcenia elementów konstrukcyjnych produktu.

Naturalnym procesem jest blaknięcie materiału w wyniku użytkowania.

Nie należy suszyć mokrej odzieży na żadnych elementach produktu, gdyż kontakt z jego powierzchnią może prowadzić do uszkodzeń bądź przebarwień materiału, z którego wykonany jest produkt lub przebarwień tapicerki. Podczas przenoszenia produktu należy chwytać za nieruchome elementy.

### **5. PIELEGNACJA:**

Do czyszczenia należy używać delikatnych środków na bazie mydła. Nie zaleca się stosowania silnych środków, ani środków ściernych, gdyż mogą one odbarwić lub uszkodzić powierzchnię mebla.

Stalowe bądź drewniane elementy konstrukcyjne należy czyścić wilgotną ściereczką, po czym wytrzeć do sucha. Aby zapobiec rozszerzeniu się zabrudzenia na materiale siedziska należy czyścić je od zewnątrz do wewnątrz.

Stal zabezpieczono przed rdzą farbą proszkową z polimerami. Jeśli powłoka farby ulegnie uszkodzeniu, stal nie będzie zabezpieczona i będzie rdzewieć. Należy bezwzględnie chronić wszystkie elementy produktu przed potencjalnymi zarysowaniami i uszkodzeniami, które mogą powodować naruszenie warstwy ochronnej w formie farby i prowadzić do powstania rdzy.

### **6. PRZECHOWYWANIE:**

W okresie, w którym nie korzysta się z niniejszego produktu, wszystkie elementy muszą być przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz temperaturze dodatniej.

Przygotowanie do przechowywania:

- Oczyszczyć produkt.
- Upewnić się, że wszystkie elementy są suche.

### **7. GWARANCJA:**

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją obowiązującą od dnia zakupu. Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- Szkód powstałych na skutek nieprzestrzegania instrukcji dotyczących montażu lub eksploatacji.
- Szkód powstałych w wyniku oddziaływania siły wyższej oraz zjawisk atmosferycznych tj.: ulewy i nawałnice, gradobicia, wichury, silne wiatry, trąby powietrzne oraz wyładowania atmosferyczne.
- Szkód powstałych z powodów niezależnych tj. powodzie, pożary lub inne przypadki losowe.
- Prób naprawy i ingerencji w produkt przeprowadzone na własną rękę.
- Zużycia produktu wynikającego z eksploatacji.
- Zniszczeń powstałych z winy użytkownika.