



Instrukcja obsługi



Pilarka łańcuchowa
RN-23203

Spis treści

<i>Deklaracja zgodności</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	4
<i>Specyfikacja</i>	6
<i>Budowa</i>	6
<i>Montaż</i>	8
<i>Obsługa</i>	10
<i>Konserwacja</i>	10
<i>Neutralizacja</i>	13

CE - Deklaracja zgodności

Nazwa: RINO Pilarka łańcuchowa
Typ: Pilarka łańcuchowa RN-23203

Nr zamówienia: NTC20240413CN
Symbol fabryki: LBT-CS-150
Zastosowanie: Przerzynanie, wycinanie, cięcie materiałów organicznych.

Producent: AMR IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia 2006/42/EC;
wszystkie wymagania 2014/30/EU;
dyrektyw wspólnotowych: 2014/35/EU

Imię i Nazwisko: Marcin Płatek
Adres: ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Podpis osoby
upoważnionej:

Płatek Marcin

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi pilarki łańcuchowej. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze pilarki są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, maska przeciwpyłowa oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze spinać włosy.



Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających.



Nie korzystaj z urządzenia na deszczu, ani w wilgotnym środowisku.



Upewnij się, że podczas pracy z narzędziem w pobliżu nie ma dzieci, ani osób nieznajomych z instrukcją.



W trakcie pracy z pilarką uważaj na elementy uziemienie.



Zabrania się pracy z urządzeniem w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem.



Korzystając z urządzenia upewnij się, że stoisz stabilnie, a twoje podłoże jest bezpieczne.



Nie modyfikuj, ani nie naprawiaj pilarki łańcuchowej na własną rękę.




Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że narzędzie jest naładowane.

Specyfikacja

Model	RN-23203
Napięcie urządzenia	20 V
Moc maksymalna	550 W
Pojemność baterii	1500-2000 mAh
Prędkość łańcucha	5 m/s
Długość prowadnicy	150 mm

Budowa

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Prowadnica | 6. Spust włącznika |
| 2. Osłona prowadnicy | 7. Blokada spustu |
| 3. Mocowanie pokrywy bocznej | 8. Przycisk zwolnienia akumulatora |
| 4. Pokrywa boczna | 9. Akumulator litowy |
| 5. Wskaźnik stanu akumulatora | |



Montaż



Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że pilarka jest wyłączona, a akumulator znajduje się poza narzędziem!



Po skończonym montażu wypróbuj maszynę bez obciążenia, obserwuj do momentu, kiedy upewnisz się, że wszystko jest w porządku!


1. Zamontuj łańcuch,

Jak zdjąć łańcuch?

Poluzuj przycisk dociskowy, zdejmij osłonę boczną oraz prowadnicę.


Jak założyć łańcuch?

Zamontuj łańcuch tak, aby ząb łańcucha wsunął się do szczeliny prowadnicy.




Upewnij się, że wewnętrzne zęby łańcucha dopasowały się do szczelin prowadnicy!


2. Zamontuj prowadnicę do wspornika otwór na śrubę powinien się zrównać ze śłupkiem śruby.



3. Obróć pokrętło znajdujące się na pokrywie bocznej, wyrównaj wypukły występ kolumny śruby regulacyjnej prowadnicy z pierwszym otworem, na śrubę




4. Zamontuj pokrywę prowadnicy, wyrównaj wypukłe punkty śrub regulacyjnych na pokrywie z otworami w płycie. Obróć pokrętło na pokrywie płytki, (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara), pociągnij łańcuch w dół w momencie obracania pokrętła, po poluzowaniu łańcuch może się odbić.



Uproszczony schemat montażu:

- Zdejmij boczną osłonę.
- Na prowadnicę załóż łańcuch.
- Napnij łańcuch, upewnij się, że wewnętrzne zęby dopasowały się do prowadnicy.
- Załóż prowadnicę i obudowę.
- Załóż akumulator.



Obsługa



Pilarka łańcuchowa jest narzędziem jednoręcznym, drugą rękę trzymaj z dala od ostrza!

Uruchamianie!

Pilarka łańcuchowa marki RINO posiada wbudowaną blokadę na wypadek przypadkowego uruchomienia. Aby rozpocząć pracę z pilarką najpierw należy przytrzymać przycisk blokady (1), a następnie wcisnąć spust włącznika (2).



Konserwacja



Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych upewnij się, że pilarka jest wyłączona, a akumulator nie znajduje się w narzędziu!



Przed rozpoczęciem każdej pracy dokonaj przeglądu narzędzia, części uszkodzone lub brakujące wymieniaj na bieżąco!



Duże nagromadzenie pyłów zagraża żywotności urządzenia!

Czyszczenie:

- Do czyszczenia obudowy używaj suchych szmatek oraz powietrza.
- Po każdej pracy pamiętaj, aby wyczyścić pilarkę z kurzu oraz innych zanieczyszczeń.
- Do czyszczenia ostrza oraz prowadnicy używaj natłuszczonej szmatki, pomoże to




*Nie używaj środków zawierających:
amoniak, chlor, czterochlorek węgla,
benzynę, ani żadnych rozpuszczalników!*



*Przy czyszczeniu nie namaczaj urządzenia
wodą, ani innymi cieczami!*


Smarowanie łańcucha:

- Przed przystąpieniem do smarowania należy wyczyścić łańcuch z wszelkich zabrudzeń oraz pyłów.
- Używając pipety lub specjalnej butelki z podajnikiem wlej w szczeliny łańcucha nieduże ilości smaru. Odczekaj 2-5 minut w celu równego rozprowadzenia się oleju.
- Włącz pilarkę i wciśnij spust kilka razy.
- Pozostałości oleju na prowadnicy wytrzyj suchą szmatką.



Ostrzenie łańcucha:

- Przygotuj okrągły pilnik oraz ustabilizuj narzędzie.
- Rozpocznij ostrzenie łańcucha pilarki od zębów lewych, następnie przejdź do prawych.
- Kąt ostrzenia powinien wynosić 30°.
- Ostrzenie powinno się odbywać ruchem „od siebie”, pilnik obracaj wokół własnej osi.



Regulacja łańcucha:

- Aby przeprowadzić regulację łańcucha należy poluzować śrubę pokrywy bocznej, następnie przy pomocy śrubokręta lub innego urządzenia rozpocząć regulację śruby, znajdującej się za prowadnicą.
- Kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara napinamy łańcuch.
- Kręcąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara luzujemy łańcuch.



Jeżeli łańcuch został prawidłowo napięty, można go odciągnąć od prowadnicy na odległość około 3 mm!



Podczas pracy łańcuch może wymagać dodatkowej regulacji, ponieważ nagrzewanie powoduje wydłużanie się elementu!

Neutralizacja

Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE wszystkie elektronarzędzia oraz sprzęt elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Alternatywnie do tego obowiązku można poddać urządzenie recyklingowi. Właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w prawidłowej utylizacji urządzenia.



Wyprodukowano dla
TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biala
NIP: 937-274-89-81
rino@teamtools.pl
+48 731 434 434



MADE IN CHINA